

取扱説明書

クーラント・ブリーダー

品番：# 3 1 3 1 1 0 0 0 型式：RT919K

1, 使用方法

- ①ラジエーター内の水温が下がっている事を確認して、ラジエーターキャップを外して下さい。
- ②ラジエーターの口に合うサイズのアダプター（A, B, C）を選択して下さい。
- ③アダプターをラジエーターの口に、確実に取り付けて下さい。
- ④ファンネルにバルブコックを時計回転方向にねじ込み、チューブをバルブコックのチューブ差込口とファンネルのチューブ差込穴に差し込んで下さい。
- ⑤バルブコックをアダプターの中央の穴に、真直ぐ奥まで差し込んで下さい。
- ⑥バルブコックのコックを開き（バルブコックに対して平行）、ファンネルへクーラントを1/3程度注入して下さい。
- ⑦クーラントを注入する車のエンジンを始動させて下さい。水温が上昇し、サーモスタットが作動し、エアが抜け始めます。エアが抜け始め、ファンネル内のクーラントが少なくなると、クーラントをファンネルに1/3程度注入して下さい。
- ⑧チューブからクーラントが出ると、エア抜き完了です。
- ⑨作業終了後、ファンネル内にクーラントが残っている場合は、コックを閉めて（バルブコックに対して垂直）、アダプターからバルブコックを抜き取って下さい。
- ⑩ラジエーターの口から、アダプターを取り外し、ラジエーターキャップを確実に取り付けて下さい。



2, 注意事項

△警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う可能性のあるもの。）

- ①クーラントが沸騰している場合は、絶対にラジエーターキャップを外さないで下さい。クーラントが吹き出し、火傷を負う恐れがあります。

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①本商品を確実にラジエーターの口に取り付けして下さい。クーラントが吹き出し、火傷を負う恐れがあり、又、本商品の能力を発揮する事が出来ません。
- ②ラジエーターにクーラントが入っていない時は、エンジンを始動させないで下さい。
- ③保管する場合は、必ず本商品とファンネル内のフィルタースクリーンに付着しているクーラント、及び汚れを洗い流して下さい。
- ④本商品のアダプターは国産車専用です。又、国産車でもラジエーター形状により取り付け出来ない場合があります。無理に取り付けて使用しないで下さい。
- ⑤本商品はクーラント、水専用です。その他の液体、薬品等には使用しないで下さい。
- ⑥クーラントが手や衣服等に付着した際は、直ちに流水で洗い流して下さい。
- ⑦本機の分解、修理、改造を行なわないで下さい。
- ⑧本商品はクーラント注入、及びエア抜きを同時に行なう道具です。その他の用途には使用しないで下さい。
- ⑨ラジエーターの口からアダプター、バルブコックを取り外す時は、クーラントが少しこぼれる事があります。ご了承下さい。

