

# 取扱説明書

## 車内灯・LED

非防水

品番：#11630000 型式：RL2750

### 1, 取付方法

- ①両端の2本のネジを反時計回転方向に回し、本体からプラスチックカバーを取り外して下さい。
- ②プラス配線（赤）、及びドアセンサーの配線（緑）を車輻側のコードと、ギボシ端子等を利用して確実に接続して下さい。但し、ドアセンサーが無い（不要）場合は、ドアセンサーの配線は使用しませんが、ショートする恐れがある為、絶縁処理を施して下さい。
- ③本体底部の取り付け用の長穴を使用して、ネジで確実に車輻に取り付けして下さい。この際、マイナス配線（黒）をネジとボデーの間に挟み込み、ボデーアースをして下さい。
- ④①で取り外したプラスチックカバーを電源スイッチの向きを確認して取り付け、2本のネジを時計回転方向に回して締め付けて下さい。
- ⑤電源スイッチは本商品を車輻の天井に取り付けた状態で、中央でOFF、左側で常時点灯、右側でドアを開けた時（ドアセンサー接続時）に点灯します。

### 2, 注意事項

**△警告**（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う恐れのあるもの。）

- ①配線作業は、確実かつ慎重に行ってください。ショート、火災の原因になります。
- ②本商品の電源電圧は**DC12～24V**です。AC電源やその他の電源では使用しないで下さい。
- ③本商品の分解、修理、改造はしないで下さい。発火、異常作動をして重大事故に繋がる恐れがあります。

**△注意**（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①電源コードを**ドア等で挟んだり、傷が付くような配線はしない**で下さい。ショート、火災、感電の原因になります。
- ②清掃時等には、本商品の内外部に水を掛けしないで下さい。故障、ショート、火災の原因になります。
- ③結線部分には、必ず、絶縁処理を施して下さい。
- ④本商品は車内灯です。その他の場所では使用しないで下さい。
- ⑤エンジンが掛かっていない状態で、本商品を長時間使用しないで下さい。バッテリー上がりの原因になります。

株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5  
フリーダイヤル 0120-202-800