

**取扱説明書**  
**L E D・ランプ ウィンカー用 防水 DC12~24V**  
**品番：#11644200 型式：26012A**

## 1. 取付方法

- ※車輛への装着、加工前に必ず下記を参考に配線の仮止めをして作動テストを行い、正常に作動する事を確認してください。
- ※作動テストをして、警告灯が点灯したり、ハイフラッシュとなった場合は、付属の抵抗器を下記を参考に取り付けてください。
- ①車輛のエンジンを停止させ、キーシリンダーからキーを抜き、接続する配線に関連するヒューズボックスのヒューズを外して、取り付け作業をしてください。又、専門の業者に取り付けを依頼してください。
- ②本商品の車輛への取り付け位置を確認後、取付穴を利用して固定してください。
- ③付属の抵抗器を取り付ける必要がある時は、図を参考に赤白配線に対して並列に接続してください。
- ④**抵抗器を車輛の金属部分に4箇所のネジ穴を利用して、確実に固定してください。**抵抗器は連続作動により熱を持ちます。**抵抗器の周囲150mm以内にビニール、配線等の可燃性物質が無い場所へ取り付けてください。**
- ⑤本商品の白色配線（-）を、ボディーアース（接地）してください。
- ⑥本商品の赤色配線（+）を、車輛側の純正ワインカーへの配線のワインカーランプとフラッシングリレーの間に接続してください。
- ⑦全ての配線の接続部に絶縁処理をしてください。
- ⑧レバースイッチ（ワインカー用）を作動させて、本商品が正常に作動する事を確認してください。



## 2. 注意事項

### △警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ①本商品の分解、修理、改造は、決してしないでください。発火、異常作動を起こす恐れがあります。
- ②本商品、電源コードに破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- ③走行に支障が無い場所に配線、及び取り付けをしてください。

### △注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①定期的にネジの緩み、配線の接続部分の外れが無いかを確認してください。
- ②電源コードを傷つけたり、引張ったりしないでください。
- ③本商品の電源電圧は、**DC12~24V**です。その他の電圧では使用しないでください。
- ④本商品の発光（LEDランプ）部を直視しないで下さい。
- ⑤本商品は車輛に取り付けるワインカー用のLEDランプです。その他の目的で本商品を使用しないでください。
- ⑥本商品の保護等級は『**IP67**
- (防塵：塵埃に対する完全な保護。防浸：一時的な水没に対する保護)』です。それ以上の環境では使用しないでください。
- ⑦抵抗器の取り付けは、必ず「1. 取付方法」を遵守してください。

株式会社パーマンコーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5  
フリーダイヤル 0120-202-800