

## 取扱説明書

H. I. Dバルブ D4R 品番：#11652000 型式：D4R-60

## ●使用前に

- 従来品のH. I. Dバルブ(D2C、D2R、D2S)とは口金形状・稼動電圧が違い、全く互換性がありません。純正バルブを良く確認してから、交換してください。
- 本商品はD4R専用です。D4Sとの共用タイプではありません。

## ●注意事項

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う可能性があるもの。)

- H. I. Dバルブは、高電圧を発生させて点灯しています。取り付け、取り扱いには、十分に注意をし、**点灯中にコネクターを抜いたり、配線、バルブに触れない**でください。
- 点灯中の**光を直視しない**でください。見る場合は、遮光ゴーグル等を着用してください。
- 本製品に異常、損傷がある場合、商品を落下させた場合は、直ちに取り付け作業を中止してください。
- 可燃性物質がある場所では、点灯させないで下さい。爆発や火災の原因になります。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又は、製品の重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- 本製品の改造、分解、加工は、絶対に行なわないでください。
- 本製品の取り付けは、整備工場、カーディーラー等のプロの業者に依頼をしてください。プロの業者以外での取り付けによる、不具合、故障は当社では一切責任を負う事が出来ません。
- H. I. Dバルブの点灯中や消灯直後は、レンズやランプボディ、端子等が**高温**になっている為、素手で触れないでください。
- バルブ部に直接手で触れないでください。バルブ破損の原因になります。触れてしまった場合は、アルコールで軽く拭き取ってください。
- 本製品は**D4Rタイプの自動車専用のHID交換バルブ**です。必ず確認後、取り付けをしてください。
- H. I. Dバルブの交換は、必ず、ライトのスイッチを切って、作業をしてください。
- 幼児の手の届く場所に保管しないでください。
- H. I. Dバルブの交換は、必ず左右両方とも交換してください。左右の明るさや、色の差が無く使用出来ます。
- H. I. Dバルブの取り付けは、必ず水平の位置からランプ側に挿入し、確実に取り付けてください。
- 取り付け完了後、点灯テストをして、正常に作動する事を確認してください。点灯確認後、光軸を合わせてください。
- 本製品の**電源電圧は、DC12/24V**です。その他の電源電圧では、使用しないでください。
- バルブが点灯しなくなったり、点滅する等の症状で、正常に作動しなくなった場合は、直ちに、H. I. Dバルブの交換等の対応をしてください。
- 本製品の点灯保証時間は2000時間です。

株式会社 パーマン コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5  
フリーダイヤル 0120-202-800