

取扱説明書  
ブースター・ケーブル  
品番：# 3 3 3 3 2 0 0 0 型式：B 3 8 × 1 0

## 1, 仕様

用途	大型トラックまで	電流容量	7 0 0 A
電圧	DC 1 2 / 2 4 V	断面積	3 8 mm <sup>2</sup>
長さ	1 0 m		

## 2, 使用方法

- ①車のイグニッションキーをOFFにして下さい。
- ②赤色 (+) クリップを故障車のバッテリーの+端子に接続して下さい。
- ③②で取り付けした赤色クリップの他端を、正常な車のバッテリーの+端子に接続して下さい。
- ④黒色 (-) クリップを正常な車のバッテリーの-端子に接続して下さい。
- ⑤④で取り付けした黒色クリップの他端を、アースを取る為に、故障車のボディー (エンジンブロック等) に接続して下さい。
- ⑥確実にクリップがバッテリーに接続されている事を確認して、正常な車のエンジンを始動させて下さい。
- ⑦故障車のエンジンを始動させて下さい。もし、エンジンが始動しない場合は、正常な車のエンジン回転数を少し上げるか、数分間、ケーブルを繋いだままにして、もう一度、故障車のエンジンを始動させて下さい。それでも始動しない場合は、バッテリーの容量不足、又は、他の原因が考えられます。
- ⑧故障車のエンジンが始動すれば、上記②～⑤と逆の手順でクリップを外して下さい。

## 3, 注意事項

### △警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う恐れのあるもの。)

- ①可燃性物質の近くでは使用しないで下さい。火災の原因になります。風通しの良い場所で使用して下さい。
- ②本商品使用中は、目を保護するメガネを着用し、**貴金属を外して下さい。感電する恐れ**があります。
- ③仕様に記載している**容量以上の電源、電圧、電流で使用しないで下さい。**火災の原因になります。
- ④バッテリーへ接続する際、**+-を逆に接続しない様に気を付けて下さい。バッテリー本体が爆発する恐れ**があります。
- ⑤バッテリーに接続したクリップの他端を**濡れた路面、導電性のある物の上には置かない**で下さい。火災の原因になります。

### △注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの。又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品は、雨に濡れない乾燥した場所で使用、及び保管して下さい。もし、錆などが出ると正常に機能しなくなります。
- ②黒色クリップをエンジンブロックに取り付ける場合、**クリップ、ケーブルがベルトやファンに接触しない様**に注意して下さい。
- ③本商品は、バッテリーの消耗によりエンジンが掛からなくなった車輛のバッテリーと、正常な車輛のバッテリーとを接続し、正常な車輛の電気を供給するケーブルです。その他の用途には使用しないで下さい。
- ④エンジンブロックが濡れていたり、汚れが多い場合は、確実に拭き取ってからクリップを取り付けて下さい。
- ⑤ケーブル内部の銅線が**露出していたり、クリップの破損がある場合は、直ちに使用を中止**して下さい。

株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5  
フリーダイヤル 0120-202-800