

取扱説明書

低床オイル受け 品番：# 37310000 型式：8560BK

1, 使用方法

- ①車輪を4ヶ、本体裏面の穴に奥まで確実に挿入して下さい。
- ②本体中央のフィルターを取り、注入口のコックを反時計回転方向に回して取り外して、再度、フィルターを取り付けて下さい。
- ③本体表面の隅にある空気口を反時計回転方向に回して、緩めて下さい。
- ④車輻（オイル排出口）の下に本体を移動させ、ドレンプラグを緩めて、オイルを本体の中に注入して下さい。
- ⑤本体から、オイルを排出する場合は、空気口を反時計回転方向に回して緩め、側面のオイル抜きコックを反時計回転方向に回して取り外して下さい。
- ⑥使用后、及び未使用時は全てのコック、空気口を締めて下さい。

2, 注意事項

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品に人間、荷物を載せないで下さい。
- ②本商品の**最大容量は20L**です。それ以上の廃油を本体に注入しないで下さい。
- ③オイルが冷えた状態で本商品を使用して下さい。
- ④本商品を軟弱地、傾斜面では使用しないで下さい。車輪にストッパーは付いていないので、平らな面で使用、及び保管をして下さい。
- ⑤本商品の清掃は、中性洗剤を使用し、シンナー等の可燃性物質、化学薬品は使用しないで下さい。
- ⑥本商品を使用後は、速やかに、オイルを抜いて下さい。長期間の本商品内での保管は本体劣化に繋がります。
- ⑦フィルターは使用毎に清掃して下さい。
- ⑧本商品は廃油、廃クーラント専用です。他の可燃性、危険性溶剤の保管には絶対に使用しないで下さい。

株式会社 **パーマン** コーポレーション〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
フリーダイヤル 0120-202-800