

取扱説明書

タイヤ・ホイール・セッター 品番：#44118100 型式：HTWD

1, 使用方法

●組立方法

・フレームにハンドルを差し込み、2ヶ所の穴を合わせ、付属のボルト、平ワッシャ、及びナットで、確実に固定して下さい。

●タイヤの取り外し方法

①本機のローラーがタイヤの下になるまで挿入して、ハンドルを持ち上げて下さい。

②片方の手でタイヤを押さえながら、本機を真っ直ぐ手前に引いて、トラックからタイヤを引き抜いて下さい。

●タイヤの取り付け方法

①本機のローラーがタイヤの下になるまで挿入して、ハンドルを持ち上げて下さい。

②片手でハンドルを持ち、もう一方の手でタイヤを回転させながら、トラック側のインナーナットとホイールの穴の位置を合わせて、タイヤ（ホイール）をトラックに装着して下さい。装着後は、本機を徐々に引き抜いて下さい。

2, 注意事項

△警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は、重症を負う危険性があるもの。
及び、製品の重大な破損を招く恐れのあるもの。）

(1)本機にタイヤの積載時、及び、移動時は、タイヤが動いたり、落ちたりしない様に、確実に手で押さえて下さい。

(2)平らな、舗装された路面で使用して下さい。傾斜面や軟弱地では使用しないで下さい。

(3)本機は、中・大型トラックのタイヤ専用です。その他のタイヤには、使用しないで下さい。

(4)ローラーのベアリング部には、定期的にグリスを塗布して下さい。

(5)使用前に、ボルト、ナットの締結を確認して下さい。又、ひび割れ等の異常が有る場合は、直ちに使用を中止して下さい。

PA-man パーマンコーポレーション
(ノグチ株式会社より社名変更)

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
フリーダイヤル 0120-202-800