

# 取扱説明書

## コンテナ・トラック 1 t o n

### 品番：# 5 7 1 1 7 0 0 0 型式：P L 5 8 1 0

## 1, 仕様

- ・積 載 荷 重：1 t o n
- ・フォーク 長さ：8 2 5 m m
- ・フォーク調整巾：フォーク内側；4 0 0 ~ 8 0 0 m m  
：フォーク外側；5 2 4 ~ 9 2 4 m m
- ・全 長：1 1 7 0 m m
- ・フォーク 高さ：最低；5 m m  
：最高；1 1 5 m m
- ・自 重：4 1 k g

※積載荷重は、フォークの中心を基準にしています。

## 2, 使用方法

- ①『PB6470M, 巾切替レバー』を右側にするとフォーク巾を拡げる事ができ、左側にするとフォーク巾を狭める事ができます。
- ②『PB6460M, 巾調整レバー』をゆっくりと左右に動かして、使用中に合わせてください。
- ③『PB6500U, ハンドル』を『PB6250U, 駆動用フォーク』に差し込んでください。
- ④『PB6500U, ハンドル』を上下に動かして、『PB1800U (PB1810U), フォーク』を上昇、下降させてください。『PB6250U, 駆動用フォーク』の『PB6280U, 昇降切替レバー』を上段にすると上昇し、中断はニュートラル、下段にすると下降します。
- ⑤『PB1800U (PB1810U), フォーク』を荷物に差し込んでください。
- ⑥『PB6500U, ハンドル』を上下に動かして、荷物を上昇させてください。
- ⑦移動時は、『PB6280U, 昇降切替レバー』を必ずニュートラルにしてください。

## 3, 注意事項

**△警告** (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性があるもの。)

- ①『PB1800U (PB1810U), フォーク』の上に、**人を乗せない**でください。重大事故につながる恐れがあります。
- ②『PB1800U (PB1810U), フォーク』の下に**手足を入れない**でください。重大事故につながる恐れがあります。

**△注意** (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①**傾斜面では、使用しない**でください。本機、積荷が転倒し、ケガをする恐れがあります。傾斜面や凹凸、段差の無い、舗装された平らな地面で使用してください。
- ②『PB1800U (PB1810U), フォーク』の先端部分や片側に**荷重を集中させない**でください。本機の損傷、荷崩れによる事故につながる恐れがあります。
- ③積載荷重は『PB1800U (PB1810U), フォーク』全体に均等に荷重が掛かる事が前提です。偏荷重や『PB1800U (PB1810U), フォーク』の先端に積荷を集中すると、実際の積載荷重以上の負荷が本機に掛かります。積荷は、『PB1800U (PB1810U), フォーク』に均等に積載してください。
- ④『PB1800U (PB1810U), フォーク』の上昇、下降時は作業場所周辺の安全を確保してください。事故につながる恐れがあります。
- ⑤本機の分解、改造は絶対にしないでください。作動不良、故障の原因になり、本来の能力を発揮できなくなります。
- ⑥スライド部、ラック部、及び車輪部は、定期的に注油してください。
- ⑦『PB6360M, 上昇用ディスク』には**注油しない**でください。ブレーキロックの役割をしており、ブレーキが滑り危険です。
- ⑧定期的にボルト、ナットの締結を確認してください。
- ⑨積荷を積載して移動させる時は、『PB1800U (PB1810U), フォーク』をできるだけ下げて運搬してください。必要以上に高く持ち上げないでください。
- ⑩本機に、破損、変形、及び亀裂がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- ⑪『PB1800U (PB1810U), フォーク』の上昇、下降時は、ハンドル操作をゆっくりしてください。急激な上昇、下降は、積荷や本機に損傷を与える恐れがあります。
- ⑫本機で積荷を持ち上げたまま、持ち場を離れないでください。

