

取扱説明書

車内灯・LED

完全防水

品番：#11631000 型式：RL-590

1, 取付方法

- ①本体からプラスチックカバーを取り外して下さい。
- ②プラス配線（赤）を車輻側のプラス配線とギボシ端子等を利用して、確実に結線して下さい。
- ③本体底部の取り付け用の長穴を使用して、本体とベースの穴を合わせて、一緒にネジで確実に車輻に取り付けして下さい。この際、マイナス配線（黒）をネジとボデーの間に挟み込み、ボデーアースをして下さい（アースを取れない環境に設置する場合はマイナス配線（黒）を車輻側のマイナス配線と接続して下さい。）。
- ④①で取り外したプラスチックカバーを、2本のネジを時計回転方向に回して締め付けて下さい。

2, 注意事項

△警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う恐れのあるもの。）

- ①配線作業は、確実かつ慎重に行ってください。ショート、火災の原因になります。
- ②本商品の電源電圧は**DC12～24V**です。AC電源やその他の電源では使用しないで下さい。
- ③本商品の分解、修理、改造はしないで下さい。発火、異常作動をして重大事故に繋がる恐れがあります。

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①電源コードを**ドア等で挟んだり、傷が付くような配線はしない**で下さい。ショート、火災、感電の原因になります。
- ②清掃時等には、本商品の内外部に水を掛けないで下さい。故障、ショート、火災の原因になります。
- ③結線部分には、必ず、絶縁処理を施して下さい。
- ④本商品は車内灯です。その他の場所では使用しないで下さい。
- ⑤エンジンが掛かっていない状態で、本商品を長時間使用しないで下さい。バッテリー上がりの原因になります。

株式会社 **パーマ** コーポレーション〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
フリーダイヤル 0120-202-800