

**取扱説明書**  
**アルミ・リア・バンパー 中型トラック用**  
品番：#13852100 型式：AB20HM

## 1, 取付方法

- ①本商品を後部追突防止装置支持装置に8ヶ所のネジ穴を利用して、確実に取り付けてください。
- ②取付ボルトはM12×P1.25を使用してください。

## 2, 注意事項

**△注意** (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品の取付位置は、保安基準により決まっています。**違法な取り付けはしない**でください。
- ②走行に支障をきたす場合は使用しないでください。
- ③本商品を使用して事故が発生しても、当社では責任を負う事は出来ません。
- ④定期的に取付ボルト等の締結を確認してください。落下事故に繋がる恐れがあります。
- ⑤本商品は、**日野製中型トラック専用**です。その他のトラックには取り付けしないでください。
- ⑥本商品は汎用タイプです。取り付け出来ない車種があります。
- ⑦**M12×P1.25**以外のボルトは使用しないでください。
- ⑧本商品に破損、変形箇所がある場合は直ちに使用を中止してください。
- ⑨後部追突防止装置支持装置が、本商品を取り付けするのに十分な強度がある事を確認してください。
- ⑩本商品はトラックの後部追突防止装置（リアバンパー）です。その他の用途には使用しないでください。
- ⑪本商品の改造は絶対にしないでください。

株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5  
フリーダイヤル 0120-202-800