




1, 使用方法

●取り付け前に

- ※道路運送車両法を遵守して使用、取付、走行してください。
- ※取り付け前に、機能が作動するか仮配線をしてテストしてください。
- ※配線作業は確実に絶縁処理を施してください。

●取り付け方法

- ①車両のエンジンを停止させ、キーシリンダーからキーを抜いて作業してください。
- ②配線図、接続例を参考に、配線作業を行ってください。

2, 注意事項

⚠ 警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ①道路運送車両法を遵守して使用、取付、走行してください。
- ②本商品の電源電圧はDC 12～24Vです。その他の電圧では使用しないでください。
- ③必ず音声アラーム音が出る事を確認してから使用してください。
- ④運転中、車両の各操作に当たっては、音声アラーム音だけに頼らず必ず周囲の安全を確認してください。

⚠ 注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①定期的にボルト、ナットの緩み、配線の劣化、接続部の外れが無いかを確認してください。
- ②配線を傷付けたり、加工したり、引張ったりしないでください。
- ③分解、修理、改造は決してしないでください。
- ④本商品を取り付けたことにより、不具合等が発生する車両には使用しないでください。
- ⑤本商品に泥等の汚れが付着した場合は水で洗い流してください。
- ⑥本商品のスピーカー部分には塗料等が付着しないようにしてください。
- ⑦本商品のスピーカー部分に針金等を差し込まないでください。
- ⑧アラーム本体のスピーカー部分にガムテープ等を貼り付けるなど、アラーム音が小さくなるような行為はしないでください。

PA-MAN CORPORATION

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
フリーダイヤル 0120-202-800
ホームページ <https://Pa-man.shop/>

