

取扱説明書

コンバーター DC 24V⇒12V **非防水**
品番：# 11294000 型式：DC15AP

1, 使用方法

- ① 本体底部の4箇所の取り付け穴を利用して、車内の風通しの良い場所に動かないように、ネジ等を利用して確実に設置してください。
- ② 本商品の電源プラグをトラック（DC 24V電源）のアクセサリースOCKETに奥まで確実に差し込んでください。本商品作動中は電源ランプ（緑色）が点灯します。
- ③ 使用する電化製品（DC 12V）の電源がOFFになっていることを確認後、電化製品の電源プラグを、本商品のアクセサリースOCKETに、奥まで確実に差し込んでください。
- ④ 電源ランプが点灯しない場合は、本商品の電源プラグ先端のネジを反時計回転方向に回し、中の**管ヒューズ（15A）**を確認してください。溶断している場合は、15Aの管ヒューズに交換してください。

2, 注意事項

△危険（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は、重傷を負う事になるもの。）

- ① 本商品、及び配線等は**運転者の視界や、運転操作の妨げになるような場所**には設置しないでください。

△警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は、重傷を負う危険性があるもの。）

- ① 本商品の分解、修理、改造は決してしないでください。
- ② 電源コードを**傷付けたり、折り曲げたり、上に物を置かない**でください。火災の原因になります。
- ③ 本商品内部に**金属製の異物を挿入しない**でください。火災の原因になります。
- ④ 本商品を使用及び取り付ける機器（乗用車、トラック、各種電源等）の取扱説明書も合わせてご確認のうえ、使用してください。

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又は、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ① 本商品は、DC 24VをDC 12Vに変換するコンバーターです。**DC 12V電源の電化製品**以外を本商品のアクセサリースOCKETに挿入しないでください。
- ② 本商品は**汎用タイプ**の為、電源プラグ、及びアクセサリースOCKETの形状により使用出来ない場合があります。
- ③ 配線の劣化、接続部の外れが無いかを定期的に確認してください。
- ④ 電源コードを加工、切断して使用し、故障した場合はクレーム対応が出来ない場合があります。
- ⑤ 本商品は、防水仕様ではありません。清掃時等に水を掛けないでください。又、車外では使用できません。
- ⑥ 本商品には逆接続、過熱、過負荷の保護回路が付いています。保護が働いた場合は、発生した要因を取り除いてから使用してください。
- ⑦ 車のエンジンを停止した状態で本商品を使用しないでください。車のバッテリーが消耗する原因になります。
- ⑧ 使用しない時は、トラック（DC 24V電源）側のアクセサリースOCKETから、本商品の電源プラグを抜いてください。
- ⑨ 本商品の空気流入出口を塞がないでください。
- ⑩ 熱の影響を受け易い場所、埃の多い場所には設置しないでください。
- ⑪ 本商品の**出力電流は15A**です。それ以上の電流値を必要とする電化製品には使用出来ません。尚、冷蔵庫、無線、テレビ、ステレオ等は起動（瞬間）電流が高く、定格電流が15A以内の製品でも使用出来ない場合があります。