

## 取扱説明書

LED・フラッシュ灯 マグネットタイプ **準防水**  
 色：青 品番：#11640100 型式：EX62VB

## 1, 使用方法

- ①本商品の電源プラグを車輛側（DC12～24V電源）のアクセサリースOCKETに奥まで確実に差し込んで下さい。
- ②電源プラグのスイッチを1度押すとスイッチが点灯し、LEDが閃光します。もう1度押すとスイッチが消灯し、LEDの閃光が止まります。
- ③走行、運転、後続車等に支障をきたさない場所に、本体、及び電源コードを確実に設置して下さい。

## 2, 注意事項

**△警告**（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性があるもの。）

- ①本商品を使用及び取り付けの機器（乗用車、トラック、各種電源等）の取扱説明書も合わせてご確認の上、使用して下さい。

**△注意**（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①本商品はマグネットで車体等に取り付けをするタイプです。磁気の影響を受けやすい物の近くでは、使用、及び保管をしないで下さい。
- ②**フラッシュ灯を直視しないで下さい。**
- ③本商品はマグネットで取り付ける為、走行には注意をして下さい。
- ④分解、修理、改造、コードの延長はしないで下さい。
- ⑤点灯不良の場合は、電源プラグ内のヒューズをチェックして下さい。切れている場合は、2Aヒューズと交換して下さい。
- ⑥本商品の**電源電圧はDC12～24V**です。その他の電源電圧では使用しないで下さい。
- ⑦電源プラグは汎用タイプです。アクセサリースOCKETの形状により使用出来ない場合があります。
- ⑧本商品は**準防水**です。大雨、洗車時は取り外して下さい。
- ⑨使用に不適切な場所では使用しないで下さい。
- ⑩走行中に本機が落下すると、重大事故に繋がる恐れがあります。定期的に取り付状態を確認して下さい。
- ⑪車輛走行中の使用は、許可を必要とします。
- ⑫電源コードを切断して使用しないで下さい。故障の原因になり、クレーム対応出来ない場合があります。
- ⑬電源プラグ、及びアクセサリースOCKETの埃等は定期的に取り除いて下さい。接触不良の原因になります。

株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5  
 フリーダイヤル 0120-202-800