

取扱説明書

LED・フラッシュ灯 回転タイプ 緑 準防水
 品番：#11641100 型式：9276-G

1, 使用方法

- ①電源プラグのON/OFFスイッチをOFF（ランプが無い側）にして下さい。
- ②電源プラグを、車輛側（DC12～24V電源）のアクセサリソケットに奥まで確実に差し込んで下さい。
- ③マグネット、又はビス止め用取り付け穴を使用して、走行、運転、及び後続車等に支障をきたさない場所に、本体、及び電源コードを確実に設置して下さい。
- ④ON/OFFスイッチを、ON（ランプ側）にするとランプが点灯し、本商品のLEDが規則的に点灯（回転）します。
- ⑤消灯する時は、スイッチをOFFにして下さい。
- ⑥取り付けは、振動等で外れない様に、緩み止め対策を確実に施して下さい。
- ⑦点灯しない場合は、電源プラグ内のヒューズを確認して下さい。ヒューズが溶断している場合は、**1Aのヒューズ**を取り付けて下さい。

2, 注意事項

△警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性があるもの。）

- ①走行中は本商品が車体から落下しない様に確実に取り付けして下さい。又、定期的に取付金具を確認して下さい。走行中に、車体から本商品が落下すると、後続車に当たり重大事故に繋がる恐れがあります。
- ②本商品を使用及び取り付けの機器（乗用車、トラック、各種電源等）の取扱説明書も合わせてご確認の上、使用して下さい。

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①**フラッシュ灯を直視しない**で下さい。
- ②分解、修理、改造、コードの延長はしないで下さい。
- ③本商品の**電源電圧はDC12～24V**です。その他の電源電圧では使用しないで下さい。
- ④電源プラグは汎用タイプです。アクセサリソケットの形状により使用出来ない場合があります。
- ⑤本商品は**準防水**です。大雨や洗車時は、取り外して下さい。
- ⑥車輛走行中の使用は、許可を必要とします。
- ⑦**電源コードを切断して使用しない**で下さい。故障の原因になり、クレーム対応出来ない場合があります。
- ⑧電源プラグ、及びアクセサリソケットの埃等は定期的に取り除いて下さい。接触不良の原因になります。

株式会社 **パーママン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
 フリーダイヤル 0120-202-800