

# 取扱説明書


## 多目的フラッシュ灯 LUMINA

品番：# 1164140000 型式：990020

### 1. 使用方法

- ① 本体裏の充電口の蓋を開けて付属のUSB充電タイプCコードを挿入し、充電してください。
- ② 充電中はライトの一部がオレンジに光ります。充電完了後は消灯します。
- ③ 充電完了後は必ず充電口の蓋を閉めてください。
- ④ メインスイッチを押す毎に点灯パターンが変わります。



メインスイッチ



蓋






充電口

USB充電タイプCコード



- ⑤ 部分消灯スイッチを押すと、押した部分が消灯します。もう一度押すと点灯します。
- ⑥ マグネットプレートを使用して固定する場合は、マグネットプレートの裏面に強力な両面テープ（付属していません）を使用して、設置場所に貼り付けてください。
- ⑦ マグネットプレート表面の凸部と、本体の裏面の凹部を、角度を調節して合わせてから、貼り付けてください。
- ⑧ マグネットクリッププレートを使用して固定する場合は、マグネットクリッププレート表面の凸部と、本体の裏面の凹部を、角度を調節して合わせてから、貼り付けてください。

部分消灯スイッチ



### 2. 注意事項

**△注意**（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ① フラッシュ灯を直視しないでください。
- ② 本商品の保証は1年間です。
- ③ 走行中に落下しない様に、確実に取り付けてください。
- ④ 本商品の保護等級は『IP67』（防塵：塵埃に対する完全な保護。防浸：一時的な水没に対する保護）です。それ以上の環境では使用しないでください。
- ⑤ 本商品はリチウムイオンバッテリーを内蔵しています。使用しない時も定期的に充電してください。又、不要になった商品は、一般のゴミと一緒に捨てずに、リサイクル協力事業者等の回収拠点までお持ちください。

