


# 取扱説明書

## LED・ランプ ストップ・テールランプ用 DC12~24V 防水

品番：#11644250 型式：26012R

### 1, 取付方法

- ※車輻への装着、加工前に必ず下記を参考に配線の仮止めをして作動テストを行い、正常に作動する事を確認してください。  
 ※作動テストをして、警告灯が点灯した場合は、付属の抵抗器を下記を参考に取付けてください。  
 ※抵抗器は付属で1ヶ付けています。2ヶ必要な場合は、別途購入願います。
- ①車輻のエンジンを停止させ、キーシリンダーからキーを抜き、接続する配線に関連するヒューズボックスのヒューズを外して、取り付け作業をしてください。
  - ②本商品の車輻への取り付け位置を確認後、取付穴を利用して固定してください。
  - ③付属の抵抗器を取り付ける必要がある時は、図を参考に赤白、黒白配線に対して並列に接続してください。
  - ④抵抗器を車輻の金属部分に4箇所ネジ穴を利用して、確実に固定してください。抵抗器は連続作動により熱を持ちます。抵抗器の周囲150mm以内にビニール、配線等の可燃性物質が無い場所へ取り付けてください。
  - ⑤本商品の赤色配線を車輻側のブレーキの陽極配線(+)、黒色配線を車輻側のテールランプの陽極配線(+)、白色配線を車輻側のストップ・テールランプの陰極配線(-)、又は、ボディーアースと接続してください。
  - ⑥全ての配線の接続部に絶縁処理をしてください。
  - ⑦本商品が正常に作動する事を確認してください。



### 2, 注意事項

#### △警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ①本商品の分解、修理、改造は、決してしないでください。発火、異常作動を起こす恐れがあります。
- ②本商品、電源コードに破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- ③走行に支障が無い場所に配線、及び取り付けをしてください。

#### △注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①定期的にネジの緩み、配線の接続部分の外れが無いかを確認してください。
- ②電源コードを傷つけたり、引張ったりしないでください。
- ③本商品の電源電圧は、DC12~24Vです。その他の電圧では使用しないでください。
- ④本商品の発光(LEDランプ)部を直視しないで下さい。
- ⑤本商品は車輻に取り付けるストップ・テールランプ用のLEDランプです。その他の目的で本商品を使用しないでください。
- ⑥本商品の保護等級は『IP67 (防塵：塵埃に対する完全な保護。防浸：一時的な水没に対する保護)』です。それ以上の環境では使用しないでください。
- ⑦抵抗器の取り付けは、必ず「1, 取付方法」を遵守してください。

株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5  
フリーダイヤル 0120-202-800