


取扱説明書

LED・ランプ リアフォグ用 **防水** DC12~24V
 品番：#11644400 型式：60122F

1, 取付方法

※車両への装着、加工前に必ず下記を参考に配線の仮止めをして作動テストを行い、正常に作動する事を確認してください。
 ※作動テストをして、警告灯が点灯した場合は、付属の**抵抗器**を下記を参考に**取り付けて**ください。

- ① 車両のエンジンを停止させ、キーシリンダーからキーを抜き、接続する配線に関連するヒューズボックスのヒューズを外して、取り付け作業をしてください。又、専門の業者に取り付けを依頼してください。
- ② 本商品の車両への取り付け位置を確認後、取付穴を利用して固定してください。
- ③ 付属の抵抗器を取り付ける必要がある時は、図を参考に赤白配線に対して並列に接続してください。
- ④ **抵抗器を車両の金属部分**に4箇所のネジ穴を利用して、確実に固定してください。抵抗器は連続作動により熱を持ちます。**抵抗器の周囲150mm以内にビニール、配線等の可燃性物質が無い場所**へ取り付けてください。
- ⑤ 本商品の白色配線（-）を、リアフォグの陰極配線（-）、又はボディアース（接地）してください。
- ⑥ 本商品の赤色配線（+）を、リアフォグの陽極配線（+）に接続してください。
- ⑦ 全ての配線の接続部に絶縁処理をしてください。
- ⑧ 本商品が正常に作動する事を確認してください。



2, 注意事項

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ① 本商品の分解、修理、改造は、決してしないでください。発火、異常作動を起こす恐れがあります。
- ② 本商品、電源コードに破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- ③ 走行に支障が無い場所に配線、及び取り付けをしてください。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ① 定期的にネジの緩み、配線の接続部分の外れが無いかを確認してください。
- ② 電源コードを傷つけたり、引張ったりしないでください。
- ③ 本商品の電源電圧は、**DC12~24V**です。その他の電圧では使用しないでください。
- ④ 本商品の発光（LEDランプ）部を直視しないで下さい。
- ⑤ 本商品は車両に取り付けるリアフォグ用のLEDランプです。その他の目的で本商品を使用しないでください。
- ⑥ 本商品の保護等級は『**IP67**（防塵：塵埃に対する完全な保護。防浸：一時的な水没に対する保護）』です。それ以上の環境では使用しないでください。
- ⑦ 抵抗器の取り付けは、必ず「1, 取付方法」を遵守してください。

株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
 フリーダイヤル 0120-202-800