

取扱説明書

LEDワークランプ 2口コンセントタイプ **防水**
品番：#11645140 型式：TRW741

1. 取付方法

- ① 車輛のエンジンが停止していることを確認し、本商品のコンセントプラグ（DC24V専用）を車輛の2口コンセント又は、トレーラーの2口コンセントに差し込んでください（**本商品は無極性の為、+/-の極性はありません**）。
- ② 本商品には固定用マグネットが付いています。用途に応じて角度調整を行い、凹凸が無く平らな鉄板部分に取り付けしてください。この際、配線がエンジン始動に伴う動的箇所に接触しないように注意してください。
- ③ 車輛のエンジンを始動させると本商品は点灯します。トレーラーの2口コンセントを使用する場合、トレーラーへの電源供給を行うと本商品は点灯します。
- ④ 使用後は車輛のエンジンを停止し、車輛又は、トレーラーの2口コンセントから本商品のコンセントプラグを抜き、配線が折れ曲がらないように注意して保管してください。

2. 注意事項

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ① 本商品は、**DC24V電源の車専用**です。その他の電源電圧の車、家庭用AC100Vコンセントには使用しないでください。
- ② 本商品に破損箇所が見られる場合は、使用しないでください。
- ③ 清掃の際は、ガソリン、ベンジン等の薬品、溶剤等は使用せず、中性洗剤を使用してください。
- ④ 本商品の分解、修理、改造をしないでください。
- ⑤ 本商品は作業用ワークランプです。それ以外の用途には使用しないでください。
- ⑥ 本商品の**LEDランプを直視しない**でください。
- ⑦ 本商品の保護等級は『IP67（防塵：塵埃に対する完全な保護。水の浸入：一時的な水没に対する保護）』です。それ以上の環境では使用しないでください。
- ⑧ 本商品にはマグネットが付いています。**マグネットにより悪影響を及ぼす恐れのある物、ペースメーカー等をご使用されている方の近くでは使用しない**でください。
- ⑨ 本商品をマグネットで車輛に取り付けた状態で、走行しないでください。
- ⑩ 配線をドアで挟んだり、鋭利な場所に当てないでください。
- ⑪ 電源コードを切断して使用しないでください。
- ⑫ 長時間の連続使用で、本体が高温になる場合がありますので注意してください。

Pa-man 株式会社 **パーマン** コーポレーション

フリーダイヤル

0120-202-800

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

ホームページ

<https://Pa-man.shop/>