

取扱説明書
車高灯 LED **防水**
品番：# 1 1 6 7 3 1 2 0 型式：BH1LCC

1, 使用方法

- ①トラックのエンジンを停止させ、キーシリンダーからキーを抜いて作業して下さい。
- ②本機の電源コード（赤色）をポジションライト（スモールライト）点灯時に電流が流れている陽極配線（+）に接続して下さい。
接続箇所は確実に絶縁処理をして下さい。
- ③本機をトラックのボデーに確実に取り付けて下さい。

2, 注意事項

△警告 （この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

- ①本機、電源コードが破損している場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ②本機の電源電圧はDC24Vです。その他の電圧では使用しないで下さい。

△注意 （この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①定期的にネジの緩み、配線の劣化、接続部の外れが無いかを確認して下さい。
- ②電源コードを傷付けたり、加工したり、引張ったりしないで下さい。
- ③分解、修理、改造は決してしないで下さい。

株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
フリーダイヤル 0120-202-800