

取扱説明書
LED 矢印灯 大 準防水
品番：#1419120000 型式：DS4685

1, 使用方法

- ①本商品裏面のマジックテープとファスナーを開け、電池ボックスを取り出してください。
- ②電池ボックスの2箇所のレバーのロックを外して蓋を開けてください。単三型乾電池3本を、電池ボックス底面に表示されている極性を確かめて挿入してください。電池挿入後は、レバーでロックして確実に蓋を閉めてください。
- ③電池ボックスのON/OFFスイッチ（突起部分）を押してください。
- ④本商品表面のON/OFFスイッチを押してください。
- ⑤LEDが点灯し、矢印が順番に流れて点滅します。
- ⑥本商品表面のON/OFFスイッチを押す毎に、3種類の点滅パターンで切り替えることができます。
- ⑦配線に負担がかからない様に、本商品裏面に電池ボックスを収納して、ファスナーとマジックテープを閉じてください。
- ⑧裏面のマグネット、ハトメを利用して取り付けしてください。
- ⑨矢印灯を消す時はON/OFFスイッチを押してください。

2, 注意事項

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①配線の劣化、本機の取り付けに異常が無いかを、定期的に確認してください。
- ②電源コードを傷付けたり、加工したり、引張ったりしないでください。
- ③本商品は**準防水仕様**です。**水中等では使用しない**でください。
- ④本商品の清掃に揮発性物質、シンナー、灯油等は使用しないでください。
- ⑤**LEDライトを直視しない**でください。
- ⑥本商品を車に取り付けて走行しないでください。
- ⑦本商品は、夜間のレッカー作業時等に使用する矢印灯です。その他の用途には使用しないでください。
- ⑧本商品を長時間使用した後に、LED部分に触れないでください。
- ⑨本商品の収納は軽く折り曲げて収納してください。強く折り曲げたり、細かく折り曲げないでください。

PA-mAN 株式会社 **パーマンコーポレーション**

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

フリーダイヤル

0120-202-800

ホームページ

<https://Pa-man.shop/>



取扱説明書
LED 矢印灯 大 準防水
品番：#1419120000 型式：DS4685

1, 使用方法

- ①本商品裏面のマジックテープとファスナーを開け、電池ボックスを取り出してください。
- ②電池ボックスの2箇所のレバーのロックを外して蓋を開けてください。単三型乾電池3本を、電池ボックス底面に表示されている極性を確かめて挿入してください。電池挿入後は、レバーでロックして確実に蓋を閉めてください。
- ③電池ボックスのON/OFFスイッチ（突起部分）を押してください。
- ④本商品表面のON/OFFスイッチを押してください。
- ⑤LEDが点灯し、矢印が順番に流れて点滅します。
- ⑥本商品表面のON/OFFスイッチを押す毎に、3種類の点滅パターンで切り替えることができます。
- ⑦配線に負担がかからない様に、本商品裏面に電池ボックスを収納して、ファスナーとマジックテープを閉じてください。
- ⑧裏面のマグネット、ハトメを利用して取り付けしてください。
- ⑨矢印灯を消す時はON/OFFスイッチを押してください。

2, 注意事項

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①配線の劣化、本機の取り付けに異常が無いかを、定期的に確認してください。
- ②電源コードを傷付けたり、加工したり、引張ったりしないでください。
- ③本商品は**準防水仕様**です。**水中等では使用しない**でください。
- ④本商品の清掃に揮発性物質、シンナー、灯油等は使用しないでください。
- ⑤**LEDライトを直視しない**でください。
- ⑥本商品を車に取り付けて走行しないでください。
- ⑦本商品は、夜間のレッカー作業時等に使用する矢印灯です。その他の用途には使用しないでください。
- ⑧本商品を長時間使用した後に、LED部分に触れないでください。
- ⑨本商品の収納は軽く折り曲げて収納してください。強く折り曲げたり、細かく折り曲げないでください。

PA-mAN 株式会社 **パーマンコーポレーション**

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

フリーダイヤル

0120-202-800

ホームページ

<https://Pa-man.shop/>

