


取扱説明書
マグネット押しほうき
 品番：# 23513000 型式：MH-024

1, 使用方法

- ①上ハンドルと下ハンドルを引張って、任意の長さに調整後、蝶ネジを時計回転方向に回して固定してください。
 - ②ブラケットの溝にハンドルを当て、ボルトをブラケット側から挿入して、蝶ナットを時計回転方向に回して固定してください。
- ※下ハンドルには、大きさの違う大小のボルト穴があります。
 大きい穴をブラケット側に向けて取り付けしてください。
- ③本機をゆっくりと動かして、本体フレームに内蔵されているマグネットに金属屑を吸着させてください。
 - ④マグネットに付いた金属屑を取り除く場合は、本体フレーム上部の取手を引き上げてください。
 - ⑤本機に油分等が付着した場合は、必ず柔らかい布で拭き取ってください。



2, 注意事項

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本機の上に乗らないでください。
- ②本機は、金属屑をマグネットに吸着させる商品です。その他の用途には使用しないでください。
- ③本機は磁気が強い為、磁気に弱い製品、電子機器、フロッピー等を近付けないでください。
- ④本機を振り回さないでください。
- ⑤本機を軟弱地、凹凸のある場所で使用しないでください。

株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
 フリーダイヤル 0120-202-800