

取扱説明書
オート・ドリー
品番：# 3 2 2 2 3 3 0 0 型式：PAD6AJ

1, 使用方法

- ①平らな路面でジャッキを使用して、車体を上昇させてください。
- ②本商品をタイヤの中心に移動させ、車体をゆっくりと下降させて積載してください。

2, 注意事項

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は、重症を負う恐れのあるもの。)

- ①本商品を使用中に車体の下で作業しないでください。
- ②本商品の**耐荷重は600kg (1台)**です。それ以上の荷重を掛けないでください。
- ③本商品にタイヤ (車体) を載せる時は、本商品が動かない様にタイヤストッパーをはめ込んでください。
- ④本商品のボルト、ナットの締結を定期的に確認してください。
- ⑤本商品の改造、溶接等は絶対にしないでください。
- ⑥本商品は故障車を載せて移動させる機器です。その他の用途には使用しないでください。
- ⑦軟弱地、荒れた路面での使用には不向きです。
- ⑧本商品にタイヤを載せる時は、急激に車体を降ろさないでください。
- ⑨本商品の幅以上の車輪を載せないでください。
- ⑩本商品に破損箇所や異常がある場合は使用しないでください。
- ⑪本商品の車輪にはストッパーが付いていないので、傾斜面では使用せず、**平らな路面で使用**してください。
- ⑫本商品をお子の手が届かない場所に保管してください。
- ⑬本商品に人を乗せたり、遊具として使用しないでください。
- ⑭故障車の前2輪、もしくは、後2輪を本商品に載せて移動させてください。その他の積載方法はしないでください。
- ⑮本商品を使用する際の急激な方向転換や、大きな段差の乗り越えに使用しないでください。

PA-MAN 株式会社 **パーマンコーポレーション**

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

フリーダイヤル

0120-202-800

ホームページ

<https://Pa-man.shop/>



取扱説明書
オート・ドリー
品番：# 3 2 2 2 3 3 0 0 型式：PAD6AJ

1, 使用方法

- ①平らな路面でジャッキを使用して、車体を上昇させてください。
- ②本商品をタイヤの中心に移動させ、車体をゆっくりと下降させて積載してください。

2, 注意事項

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は、重症を負う恐れのあるもの。)

- ①本商品を使用中に車体の下で作業しないでください。
- ②本商品の**耐荷重は600kg (1台)**です。それ以上の荷重を掛けないでください。
- ③本商品にタイヤ (車体) を載せる時は、本商品が動かない様にタイヤストッパーをはめ込んでください。
- ④本商品のボルト、ナットの締結を定期的に確認してください。
- ⑤本商品の改造、溶接等は絶対にしないでください。
- ⑥本商品は故障車を載せて移動させる機器です。その他の用途には使用しないでください。
- ⑦軟弱地、荒れた路面での使用には不向きです。
- ⑧本商品にタイヤを載せる時は、急激に車体を降ろさないでください。
- ⑨本商品の幅以上の車輪を載せないでください。
- ⑩本商品に破損箇所や異常がある場合は使用しないでください。
- ⑪本商品の車輪にはストッパーが付いていないので、傾斜面では使用せず、**平らな路面で使用**してください。
- ⑫本商品をお子の手が届かない場所に保管してください。
- ⑬本商品に人を乗せたり、遊具として使用しないでください。
- ⑭故障車の前2輪、もしくは、後2輪を本商品に載せて移動させてください。その他の積載方法はしないでください。
- ⑮本商品を使用する際の急激な方向転換や、大きな段差の乗り越えに使用しないでください。

PA-MAN 株式会社 **パーマンコーポレーション**

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

フリーダイヤル

0120-202-800

ホームページ

<https://Pa-man.shop/>

