

# 取扱説明書

## フィルター・レンチ・プライヤー (スイベル式)

品番：#36382 型式：FT998A

### 1, 使用方法

- ①本商品の**適応オイルフィルターサイズはφ57～120mm**です。その他のサイズには使用出来ません。
- ②使用するオイルフィルターのサイズに合わせて、ジョーの開口幅（2段階）を切り換えて下さい（図1参照）。
- ③使用場所に応じて、プライヤー先端のジョーの角度を調整して下さい。ジョーの角度は5段階で固定が可能です（図2参照）。
- ④左右4ヶのジョーでオイルフィルターを掴み、作業を行って下さい。



図1




図2

### 2, 注意事項

**△注意** (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品を使用して、オイルフィルターを脱着すると、オイルフィルターに傷や凹みが付きます。ご了承下さい。
- ②使用後は、必ず付着した汚れを布等で拭き取り、保管して下さい。
- ③分解、改造等はしないで下さい。本来の能力を発揮出来なくなる恐れがあります。
- ④本商品はオイルフィルターを脱着する為の工具です。その他の用途には使用しないで下さい。
- ⑤走行直後の車輛の**オイル及び、オイルフィルターは非常に熱くなっています**。使用する際は、十分に冷めた事を確認して作業を行って下さい。

株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5  
フリーダイヤル 0120-202-800