


取扱説明書
ロングブローガン 乾湿兼用
 品番：# 3 6 5 7 7 5 1 0 0 0 型式：B C 4 2 1 0

1, 使用方法

- ①サイドフローノズルは、エアクリーナー内部洗浄やインタークーラー、ラジエーター洗浄等、ハイフローノズルは水分の吹き飛ばし、乾燥等にご使用ください。
- ②サイドフローノズルとハイフローノズルのいずれかを選択し、本商品の先端に時計回転方向に回して、確実に締め付けてください。
- ③本商品のエアカプラーを、コンプレッサーに接続してください。
- ④エアのみ吐出する場合は、ホースコックをOFF方向に止まるまで回転させてください。
- ⑤レバーを握るとエアが吐出します。
- ⑥水を同時に吐出する場合は、ホースカプラーに水道ホースを繋ぎ、ホースバンド等を使用し、固定してください。
- ⑦水道の蛇口を開放し、ホースコックをON方向に止まるまで回転させると、ノズルから水が吐出します。
- ⑧レバーを握ると、エアと同時に水を吐出することが出来ます。



2, 注意事項

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性があるもの。)

- ①ノズルを人に向けて使用しないでください。
- ②本商品の最大使用空気圧は1, 600 kPa (16.3 kg/cm²)です。それ以上の空気圧では絶対に使用しないでください。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品を落としたり、振り回したりしないでください。
- ②本商品に異常が見受けれる場合は、直ちに使用を中止してください。
- ③分解、修理、改造はしないでください。
- ④本商品はエアクリーナー内部洗浄やインタークーラー、ラジエーター洗浄、水分の吹き飛ばし、乾燥等に使用する物です。農薬散布やその他の用途には使用しないでください。

