


取扱説明書
工具収納ワゴン 品番：#36730000 型式：TC310

1, 組み立て方法



※上図、及び下記説明を参考に組み立てて下さい。

- ①D, 底部トレイにE, 固定輪, F, 自在輪を差し込み、H, ナットを時計回転方向に回して、確実に締め付けて下さい。
 - ②D, 底部トレイにB, 支柱を、G, ネジを時計回転方向に回して仮止めして下さい。
 - ③B, 支柱にA, 天板(引出し付)を、G, ネジを時計回転方向に回して仮止めして下さい。最後に、全てのG, ネジを確実に締め付けて下さい。
 - ④B, 支柱にC, ハンドルを、G, ネジを時計回転方向に回して、確実に締め付けて下さい。
- ※天板をスライドさせて締めて、鍵穴にI, 鍵を差し込み、時計回転方向に半周回すと、天板をロックする事が出来ます。反時計回転方向に回すと開錠されます。
- ※本商品を移動させない時は、F, 自在輪のロックレバーを時計回転方向に回して、車輪をロックして下さい。反時計回転方向に回すとロックは解除されます。
- ※天板の引出しは、工具収納ワゴンの移動中に飛び出す事を防止する為、天板を両サイドに完全に開けないと、引き出す事は出来ません。

品番	部品名称	個数	品番	部品名称	個数
A	天板(引出し付)	1	F	自在輪(ストッパー付)	2
B	支柱	4	G	ネジ	30(予備2)
C	ハンドル	1	H	ナット	4
D	底部トレイ	1	I	鍵	2
E	固定輪	2			

2, 注意事項

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品の**耐荷重は天板が10kg、収納ケースが50kg、引出しが各10kg、底部トレイが50kg**です。それ以上の荷重を掛けしないで下さい。
- ②定期的にネジの締結を確認して下さい。
- ③本商品は、工具を載せるワゴンです。人を載せる等の本来の用途以外には使用しないで下さい。
- ④本商品は、雨等の影響の受けない場所で使用して下さい。
- ⑤本商品に破損箇所のある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ⑥傾斜面、軟弱地では本商品を使用しないで下さい。
- ⑦鍵の複製は当社では出来ません。
- ⑧整理された場所で使用して下さい。散らかった場所で使用すると移動中に転倒する恐れがあります。
- ⑨本商品の掃除には、中性洗剤を使用して下さい。アルコール、シンナー等の化学薬品を使用しないで下さい。
- ⑩引出し、天板を開けたまま、移動させないで下さい。
- ⑪組み立て時、及び引出し、天板の開閉時に手や指を挟まない様にして下さい。
- ⑫足でワゴンを移動させないで下さい。必ず、自在輪のブレーキを解除して、C, ハンドルを手で持って移動させて下さい。