


取扱説明書
オイル受け 8リットル
品番：#37301000 型式：WH-080

1, 使用方法

- ①センタードレンを反時計回転方向に回して開け、車のオイルパンの下に本商品を移動させて、オイルを排出して下さい。
- ②オイル注入後に本商品を移動させる時は、センタードレンを時計回転方向に回して確実に締めて下さい。
- ③オイル受けからオイルを排出する時は、排出口のフタを反時計回転方向に回して取り外して下さい。



2, 注意事項

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品内部に、廃油を溜めたまま保管しないで下さい。
- ②本商品は**廃油専用のオイル受け**です。その他の液体には使用しないで下さい。
- ③使用しない時は、センタードレン、排出口のフタを確実に締めて下さい。
- ④走行後の廃油は非常に高温です。オイルが常温になった事を確認後、本商品を使用して下さい。
- ⑤本商品を洗浄する際は、中性洗剤を使用して下さい。
- ⑥本商品を、傾斜面、軟弱地、荒地では使用しないで下さい。
- ⑦本商品の最大容量は**8リットル**です。

株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
フリーダイヤル 0120-202-800