


取扱説明書

エア・チャック エアストッパー付き 口金固定式

品番：#44130700 型式：3207L2

1, 使用方法

- ①本商品にエアホースを接続して、コンプレッサーと接続して下さい。
- ②本商品のエアチャックをタイヤのバルブに確実に真直ぐ奥まで差し込んで下さい。チャック内のツメがバルブを掴むので、手を離したまま、エアの注入が出来ます (図1 参照)。
- ③エアチャックをバルブから取り外す時は、赤いノブをチャックの差し込みと逆方向に押し (引い) て、取り外して下さい (下図参照)。



このツメがバルブステムを掴むので、手を離したままエアの注入が可能

フロント・リア内側
タイヤ用



リア外側
タイヤ用

フロント・リア内側
タイヤ用チャックを
外すときはこの方向



リア外側
タイヤ用チャックを
外すときはこの方向

2, 注意事項

△危険 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う事になるもの。)

- ①本商品をタイヤのバルブに差し込んだまま (エア注入が終了するまで)、作業場所を離れないで下さい。
- ②本商品がタイヤのバルブに確実にツメが掛かっている事を確認し、手を離して下さい。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品を振り回したり、乱暴に扱わないで下さい。
- ②本商品に変形、破損箇所が見受けられる場合は、使用しないで下さい。
- ③手を離して固定出来ない場合は、必ず手を添えて使用して下さい。
- ④赤いノブの操作を誤ると内部のツメが磨耗し、固定出来なくなります。
- ⑤本商品は新ISO規格ホイール用の空気を充填するエアチャックです。その他の用途には使用しないで下さい。

株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
フリーダイヤル 0120-202-800