

取扱説明書

アルミジャッキスタンド 3 t o n 2ヶ1セット

品番：#4423500000 型式：T43004

1, 使用方法

※本商品は、地面が硬く、**平らに舗装された場所**で使用してください。また、本商品の移動、支柱の高さ調整などの作業は必ず両手で行い、手や指などを挟まないように十分に気を付けてください。

- ① フレームに支柱を差し込み、付属品のネジとワッシャーを使用してフレームと支柱を確実に固定してください（図1、2参照）。
- ② 車両のエンジンを止めて、MT車はギアを1速かバック、AT車はパーキングにし、サイドブレーキを確実に掛けて油圧リフトなどで車両をリフトアップしてください。
- ③ 本商品をジャッキ（リフト）ポイントの位置へ移動させてください。
- ④ 支柱2を任意の高さまで伸ばし、支柱1と支柱2の穴位置を合わせ、支柱用ピンを奥まで挿入確実に連結してください。高さは6段階で調整可能です。
- ⑤ この際、同時に使用するジャッキスタンドの高さは、必ず同じ高さに揃えてください。
- ⑥ 本商品の設置位置を微調整し、ヘッドの中央に荷重が掛かるようにしてください。油圧リフトなどを利用して徐々に車両を下降させ、本商品のヘッドの中央に荷重が掛かるまでリフトダウンさせてください。
- ⑦ 作業終了後、油圧リフトなどを利用して車両を上昇させて、ジャッキスタンドを取り除いてください。




図1



図2

2, 注意事項

△警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

- ① 本商品は**リフトアップした車両を保持する機器**です。その他の用途には使用しないでください。
- ② 本商品は**2ヶで耐荷重3 t o n**です。必ず2ヶ1セットで使用し、異なるジャッキスタンドを組み合わせで使用しないでください。
- ③ 軟弱地、傾斜面で使用しないでください。本商品が安定せず、倒れる恐れがあり大変危険です。
- ④ 荷重は必ず、ヘッドの中央に垂直に掛けてください。**偏荷重を掛けると、本商品の破損や、安定せず倒れる**恐れがあります。
- ⑤ 本商品に車両をリフトダウンする際は、徐々に車両を下降させてください。
- ⑥ リフトアップ時は、必ず車両のエンジンを止めてください。車両が安定せず、倒れる恐れがあります。
- ⑦ 本商品の移動、支柱の高さ調整などの作業は必ず両手で行い、手や指などを挟まないように十分に気を付けてください。
- ⑧ 本商品に変形、破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- ⑨ 本商品に荷重を掛けている状態で、本商品にむやみに力を加えないでください。大変危険です。
- ⑩ 本商品を改造、溶接加工をして使用しないでください。能力が落ちて、事故が発生する恐れがあります。
- ⑪ 本商品で車両を支える前に、支柱用ピンが奥まで挿入していることを再度確認してください。
- ⑫ 本商品を使用する場合は、他社製のジャッキスタンドを混ぜて使用しないでください。複数台使用の際は、必ず本商品を購入していただき、使用してください。

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ① 車両を必要以上に高くリフトアップして保持しないでください。
- ② 本商品で保持している車両に、力を加えないでください。

