

取扱説明書

バリケードリール

品番：#7910570000 型式：ART480

1, 取付方法

- ①本機を取り付けるのに十分な強度のある垂直な壁、柱等に、ブラケットを利用して確実に取り付けてください。
 - ②ベルトを巻き取った時にリールの外に残るベルトの長さを変更する場合は、ベルトホルダーを固定しているネジを反時計回転方向に回して緩め、ベルトホルダーの位置を調整後、ネジを時計回転方向に回して締め付けて固定してください。
- ※調整にはヘックスローブドライバー(T25)が必要です。

2, 注意事項

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ①ベルトに破損、劣化、異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。ベルトが破裂して重大事故に繋がります。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本機の壁や柱への取り付けは、**確実に行ってください**。取り付けに不具合があると、リールが落下する恐れがあり大変危険です。
- ②ベルトを引き出している時、及びベルトを巻き取る時に、**ベルトを持っている手を急に離さない**でください。リール内部にベルトが勢い良く巻き取られ、大変危険です。又、急速にベルトを巻き取るとベルトの巻き取りが緩くなったり、絡まる恐れがあります。
- ③本機の分解、修理、改造、ベルトの延長等はしないでください。
- ④本機の清掃にガソリン、シンナー、ベンジン等の化学薬品を使用しないでください。
- ⑤定期的にボルト等の締結、カプラの締結、本体、及びベルトに損傷が無い事を確認してください。又、異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。

PA-MAN 株式会社 **パーマンコーポレーション**

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

フリーダイヤル

0120-202-800

ホームページ

<https://Pa-man.shop/>



取扱説明書

バリケードリール

品番：#7910570000 型式：ART480

1, 取付方法

- ①本機を取り付けるのに十分な強度のある垂直な壁、柱等に、ブラケットを利用して確実に取り付けてください。
 - ②ベルトを巻き取った時にリールの外に残るベルトの長さを変更する場合は、ベルトホルダーを固定しているネジを反時計回転方向に回して緩め、ベルトホルダーの位置を調整後、ネジを時計回転方向に回して締め付けて固定してください。
- ※調整にはヘックスローブドライバー(T25)が必要です。

2, 注意事項

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ①ベルトに破損、劣化、異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。ベルトが破裂して重大事故に繋がります。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本機の壁や柱への取り付けは、**確実に行ってください**。取り付けに不具合があると、リールが落下する恐れがあり大変危険です。
- ②ベルトを引き出している時、及びベルトを巻き取る時に、**ベルトを持っている手を急に離さない**でください。リール内部にベルトが勢い良く巻き取られ、大変危険です。又、急速にベルトを巻き取るとベルトの巻き取りが緩くなったり、絡まる恐れがあります。
- ③本機の分解、修理、改造、ベルトの延長等はしないでください。
- ④本機の清掃にガソリン、シンナー、ベンジン等の化学薬品を使用しないでください。
- ⑤定期的にボルト等の締結、カプラの締結、本体、及びベルトに損傷が無い事を確認してください。又、異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。

PA-MAN 株式会社 **パーマンコーポレーション**

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

フリーダイヤル

0120-202-800

ホームページ

<https://Pa-man.shop/>

