2020.7

取扱説明書
ヒートブランケット　ＤＣ２４Ｖ
品番：＃１４３５８４５０００　型式：ＰＣＢ００２

１，取付・使用方法

① 本商品を使用する車輌のエンジンを停止してください。

② 本商品に電源スイッチは付いていません。本商品を使用する（電源を入れる）場合は、本商品の電源プラグを車輌（ＤＣ２４Ｖ）のアクセサリーソケットに挿入してください。電源プラグのＬＥＤランプが赤色に点灯し、ブランケットが温まります。

③ 使用後（電源を切る）は、電源プラグを車輌（ＤＣ２４Ｖ）のアクセサリーソケットから抜き取ってください。

④ 本商品はサーモスタット付きです。サーモスタットの設定温度を超過すると通電を停止します。
※電源プラグのＬＥＤランプは赤色に点灯しています。

⑤ サーモスタットの設定温度は約６５℃です。ブランケット内部のヒーター温度が約６５℃を超えると電源が切れます。ヒーター温度が約４５℃まで下がると再起動します。

⑥ 本商品の電源プラグ内には『７Ａ』のヒューズが装着されています。本商品が作動しない場合は、ヒューズを確認し、溶断している場合は、同じ容量のヒューズと交換してください。



２，注意事項

⚠危険　（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う事になるもの。）

①本商品を**折り畳んだまま使用しない**でください。また、**体や物の下に敷いて使用しない**でください。異常加熱し、低温火傷を負う恐れがあります。また、本商品破損の原因になります。
②濡れた手で電源プラグに触れないでください。感電する恐れがあります。
③電源ケーブルが**首や体に巻き付かない様に、離して使用**してください。
④**運転中に本商品の操作は絶対にしない**でください。交通事故の原因になります。操作をする時は、安全な場所に車を停止してから行ってください。

⚠警告　（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う可能性のあるもの。）

①**新生児、乳児、幼児には使用させない**でください。
②幼児、子供、老人、ペットが使用する場合は、必ず大人が付き添ってください。
③病気等で熱のある方、温度不感症の方は、使用しないでください。
④薬を服用されている方、お酒を飲まれている方は、使用をお控えください。
⑤使用中に異常が見られた時は、直ちに電源プラグをアクセサリーソケットから抜いてください。
⑥本商品を使用及び取り付ける機器（乗用車、トラック、各種電源等）の取扱説明書も合わせてご確認の上使用してください。

⚠注意　（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①本商品は**ＤＣ２４Ｖ専用**です。その他の電圧では使用しないでください。火災や事故の原因になります。
②本商品を**洗濯しない**でください。掃除の際は、掃除機等を使用してください。
③**本商品をブランケット（掛け布団）としての用途以外では使用しない**でください。
④使用する環境により、発熱温度、発熱時間が異なります。
⑤使用中、車輌のオーディオ等に雑音が生じる場合があります。極力離して使用してください。
⑥本商品を長時間使用すると、低温火傷を負う恐れがあります。
⑦布団圧縮袋等を使用して保管しないでください。
⑧電源ケーブルを巻きつけたり、鋭利なものに当てないでください。
⑨本商品の改造、分解、修理はしないでください。
⑩使用しない時、及び車輌から離れている時は、必ずアクセサリーソケットから電源プラグを抜いてください。
※エンジンを始動させずに使用するとバッテリー上がりの原因になります。
⑪本商品、電源プラグに異常がある場合は使用しないでください。
⑫本商品、電源ケーブルをドアに挟まないでください。また、破損箇所がある場合は使用しないでください。
⑬アクセサリーソケットの形状により、取り付け出来ない場合があります。
⑭本商品は、車輌のアクセサリーソケットで**単独使用**してください。コンバーターなどで、複数の電化製品と同時使用しないでください。

PA-MAN 株式会社パーマンコーポレーション　フリーダイヤル　０１２０－２０２－８００
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５　ホームページ　https://Pa-man.shop/