

# 取扱説明書

## ラバー・マット

品番：# 5 4 5 3 1 0 0 0    型式：RRM609

### 1, 使用方法

- ①本商品は『品番：# 5 4 5 1 6 0 0 0 型式：PRA10T スロープ台』と『品番：# 5 4 5 1 6 1 0 0 型式：PRCN10 延長スロープ』用に開発していますが、汎用のスロープ台用の滑り止めラバー・マットとしても使用出来ます。汎用のスロープ台に使用する時は、スロープ台と路面の間に載せて使用してください。
- ②『品番：# 5 4 5 1 6 0 0 0 型式：PRA10T スロープ台』と『品番：# 5 4 5 1 6 1 0 0 型式：PRCN10 延長スロープ』用として使用する場合は、スロープ台と延長スロープを各取扱説明書を参考に組み立てて、スロープ台と延長スロープのつなぎ目にかかるようにスロープ台の丸凸部と本商品の凹部を合わせてはめ込んで固定してください。

### 2, 注意事項

**△警告** (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う恐れのあるもの。)

- ①乗り上げた後は、必ず、ギアをバックに入れ、確実にサイドブレーキを掛けてください。
- ②車輦の下で作業する場合は、**ジャッキスタンド等を使用**してください。
- ③極力、低速走行で本商品に乗り上げてください。勢い良く乗り上げると、本商品とスロープ台がずれたり、乗り越して、破損、又は、重大事故に繋がる恐れがあります。

**△注意** (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①タイヤの中心が、スロープ台の中央を通る様に乗り上げてください。絶対に偏荷重を掛けないでください。
- ②ヒビ、カケ、曲がりがあるスロープ台には、絶対に使用しないでください。
- ③雨等の影響を受けない、風通しの良い場所に、汚れを取り除いて保管してください。
- ④本商品に車両を乗り上げる前に、浮き、外れ、ずれが無い事を確認してください。
- ⑤本商品の清掃に、シンナー、灯油、ベンジン等の揮発性物質、溶剤等は使用しないでください。
- ⑥本商品はスロープ台用の滑り止めマットです。その他の用途には使用しないでください。
- ⑦使用するスロープ台の取扱説明書も参考に使用してください。

株式会社 **パーマンコーポレーション**

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5  
フリーダイヤル 0120-202-800