

取扱説明書
シート・ベルト2点式 巻取式
品番：# 1 3 8 7 4 5 1 0 型式：FRRP6

1, 取り付け方法

- ① **道路運送車輛法を遵守し、専門の業者に依頼**して、本商品の取り付け、使用を行なってください。
- ② 巻取装置側とバックル側の取付用穴径に合ったボルトを使用して、車輛に確実に固定してください。

2, 使用方法

- ① 巻取装置とバックルが、車輛に確実に固定されている事を確認してください。
- ② ベルトを巻取装置からゆっくり引き出し、タングプレートをバックルに『カチッ』と音が鳴るまで挿入してください。
- ③ 外す時はバックルの『PRESSボタン』を押してください。



3, 注意事項

⚠ **危険** (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う事になるもの。)

- ① シートベルトに傷、切れ、ほつれ、摩耗等の異常がある場合は、直ちに使用を中止して、再使用しないでください。
- ② 事故等で衝撃を受けたシートベルトは、使用しないでください。
- ③ ベルトを鋭角に折り曲げたり、車輛側の鋭利な面に触れない様に取り付けしてください。度重なる使用により、ベルトが摩耗、切断する恐れがあります。
- ④ 本商品の取り付けは、『2点式シートベルト』の取り付けを熟知した専門の業者に依頼をしてください。専門の業者以外の取り付けによる、不具合、事故の発生等は、当社では一切責任を取る事は出来ません。

⚠ **警告** (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性があるもの。)

- ① 使用前に、本商品、取付部に異常が無い事を、必ず確認してください。
- ② ベルトの掃除は、中性洗剤を使用して、スポンジ等で汚れを拭き取ってください。ベルトの漂白、染色等はしないでください。繊維の物性が変化し、本来の能力を発揮出来なくなります。
- ③ 事故等の衝撃を受けた時に、ベルトが腰骨に掛かっていない場合、腹部が圧迫され、シートベルトで腹部が切られる事があります。必ず、ベルトが腰骨に掛かっている状態で使用してください。

⚠ **注意** (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又は、製品の重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ① 本商品の修理、改造はしないでください。本来の能力を発揮出来なくなります。
- ② ベルトの締め付けが弱いと、走行中にベルトがずれて本来の能力を発揮できません。必ず、ベルトは確実に締め付けてください。

