


取扱説明書
L E D・フラッシュ灯 準防水
品番：#11641710 型式：P9281O

1. 使用方法

- ①本商品の底蓋を反時計回転方向に回して、取り外して下さい。
- ②単一乾電池2ヶを電池ボックスに記載されている極性表示に従って、取り付けて下さい。
- ③本体側面のON/OFFスイッチを押し、LEDが点灯する事を確認して下さい。
- ④本商品の点灯方式は、点滅と回転の切換えが可能です。電池ボックス横の『点滅・回転切換スイッチ（丸）』を押して切換えて下さい。
- ⑤本商品は光センサーを内蔵しており、暗くなれば自動点灯し、明るくなれば自動で消灯します。光センサーを作動させる場合は、電池ボックス横の『手動点灯・自動点灯切換スイッチ（白）』を押して切換えて下さい。
- ⑥LEDの点灯方式を設定後、底蓋を時計回転方向に回して、確実に締め込んで下さい。
- ⑦裏面のマグネットか、上部の吊り下げフックを利用して、設置場所へ固定して下さい。マグネットで固定する場合は、取り付け面の油、汚れ等を確実に取り除いて下さい。又、落下しない様、走行前に充分確認して下さい。
- ⑧使用後は、本体のON/OFFスイッチを押し、電源を切って下さい。
- ⑨長期間使用しない時は、電池ボックスから電池を抜いて保管して下さい。



2. 注意事項

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性があるもの。)

- ①走行中は本商品が落下しない様に注意して下さい。走行中に本商品が落下すると、後続車に当たり重大事故に繋がる恐れがあります。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①磁気の影響を受けやすい物の近くでは、使用、及び保管をしないで下さい。
- ②**フラッシュ灯を直視しないで下さい。**
- ③本商品の保護等級は『IP66』(防塵：塵埃に対する完全な保護、耐水型：あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない)です。それ以外の条件では使用しないで下さい。
- ④底蓋は確実に締め付けて下さい。防塵、防浸保護が出来ません。
- ⑤使用に不適切な場所では使用しないで下さい。
- ⑥車両走行中の使用は、許可を必要とします。

株式会社パーマンコーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
フリーダイヤル 0120-202-800

取扱説明書
L E D・フラッシュ灯 準防水
品番：#11641710 型式：P9281O

1. 使用方法

- ①本商品の底蓋を反時計回転方向に回して、取り外して下さい。
- ②単一乾電池2ヶを電池ボックスに記載されている極性表示に従って、取り付けて下さい。
- ③本体側面のON/OFFスイッチを押し、LEDが点灯する事を確認して下さい。
- ④本商品の点灯方式は、点滅と回転の切換えが可能です。電池ボックス横の『点滅・回転切換スイッチ（丸）』を押して切換えて下さい。
- ⑤本商品は光センサーを内蔵しており、暗くなれば自動点灯し、明るくなれば自動で消灯します。光センサーを作動させる場合は、電池ボックス横の『手動点灯・自動点灯切換スイッチ（白）』を押して切換えて下さい。
- ⑥LEDの点灯方式を設定後、底蓋を時計回転方向に回して、確実に締め込んで下さい。
- ⑦裏面のマグネットか、上部の吊り下げフックを利用して、設置場所へ固定して下さい。マグネットで固定する場合は、取り付け面の油、汚れ等を確実に取り除いて下さい。又、落下しない様、走行前に充分確認して下さい。
- ⑧使用後は、本体のON/OFFスイッチを押し、電源を切って下さい。
- ⑨長期間使用しない時は、電池ボックスから電池を抜いて保管して下さい。



2. 注意事項

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性があるもの。)

- ①走行中は本商品が落下しない様に注意して下さい。走行中に本商品が落下すると、後続車に当たり重大事故に繋がる恐れがあります。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①磁気の影響を受けやすい物の近くでは、使用、及び保管をしないで下さい。
- ②**フラッシュ灯を直視しないで下さい。**
- ③本商品の保護等級は『IP66』(防塵：塵埃に対する完全な保護、耐水型：あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない)です。それ以外の条件では使用しないで下さい。
- ④底蓋は確実に締め付けて下さい。防塵、防浸保護が出来ません。
- ⑤使用に不適切な場所では使用しないで下さい。
- ⑥車両走行中の使用は、許可を必要とします。

株式会社パーマンコーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
フリーダイヤル 0120-202-800