


取扱説明書
サンバイザーLEDミラー
品番：#1165986000 型式：PLMJ18

1, 使用方法

- ① USBポートに、付属のUSB充電コードを挿入し充電してください。
- ② 充電中はスイッチ下部が薄く赤色に点灯します。充電完了後は青色に点灯します。
- ③ 暖色点灯スイッチを一度押すと暖色で点灯し、長押しすると光の強弱調整が可能です。もう一度押すと消灯します。
- ④ 白色点灯スイッチを一度押すと白色で点灯し、長押しすると光の強弱調整が可能です。もう一度押すと消灯します。
- ⑤ 上記操作で暖色、白色、両方点灯させることも可能です。
- ⑥ 操作しない時間が30分経過すると、自動消灯します。
- ⑦ ゴムベルトをサンバイザーに掛けて使用してください。



2, 注意事項

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ① 運転しながらの使用はしないでください。
- ② 本商品のLEDを直視しないでください。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ① 長時間高温な車内での使用、または保管しないでください。
- ② USB充電コードを傷付けたり、加工したり、引張ったりしないでください。
- ③ 分解、修理、改造は決してしないでください。
- ④ 本商品はリチウムイオンバッテリーを内蔵しています。不要になった商品は、一般のゴミと一緒に捨てずに、リサイクル協力事業者等の回収拠点までお持ちください。

Pa-mAN 株式会社 パーマンコーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

フリーダイヤル

0120-202-800

ホームページ


<https://Pa-man.shop/>



取扱説明書
サンバイザーLEDミラー
品番：#1165986000 型式：PLMJ18

2, 使用方法

- ① USBポートに、付属のUSB充電コードを挿入し充電してください。
- ② 充電中はスイッチ下部が薄く赤色に点灯します。充電完了後は青色に点灯します。
- ③ 暖色点灯スイッチを一度押すと暖色で点灯し、長押しすると光の強弱調整が可能です。もう一度押すと消灯します。
- ④ 白色点灯スイッチを一度押すと白色で点灯し、長押しすると光の強弱調整が可能です。もう一度押すと消灯します。
- ⑤ 上記操作で暖色、白色、両方点灯させることも可能です。
- ⑥ 操作しない時間が30分経過すると、自動消灯します。
- ⑦ ゴムベルトをサンバイザーに掛けて使用してください。



2, 注意事項

△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ① 運転しながらの使用はしないでください。
- ② 本商品のLEDを直視しないでください。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ① 長時間高温な車内での使用、または保管しないでください。
- ② USB充電コードを傷付けたり、加工したり、引張ったりしないでください。
- ③ 分解、修理、改造は決してしないでください。
- ④ 本商品はリチウムイオンバッテリーを内蔵しています。不要になった商品は、一般のゴミと一緒に捨てずに、リサイクル協力事業者等の回収拠点までお持ちください。

Pa-mAN 株式会社 パーマンコーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

フリーダイヤル

0120-202-800

ホームページ

<https://Pa-man.shop/>

