


## 取扱説明書

## ハイブリッド車救援端子用銅板

品番：# 3326540000 型式：PA2702

## 1, 使用方法

- ①銅板を写真のように折り曲げて車両側の救援端子にはさんで下さい。
- ②銅板の取り付けが出来たら「#3326500000 軽量エンジンスターター」の取扱説明書「C エンジン始動方法」をご覧ください始動して下さい。



## 2, 注意事項

**△注意** (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品はプレートタイプのハイブリッド車救援端子用の商品です。その他の用途には使用しないで下さい。
- ②本商品に破損箇所のある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ③本機は、雨等の影響を受けない、子供の手の届かない場所で保管して下さい。

株式会社 パーマンコーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5  
フリーダイヤル 0120-202-800


## 取扱説明書

## ハイブリッド車救援端子用銅板

品番：# 3326540000 型式：PA2702

## 1, 使用方法

- ①銅板を写真のように折り曲げて車両側の救援端子にはさんで下さい。
- ②銅板の取り付けが出来たら「#3326500000 軽量エンジンスターター」の取扱説明書「C エンジン始動方法」をご覧ください始動して下さい。



## 2, 注意事項

**△注意** (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品はプレートタイプのハイブリッド車救援端子用の商品です。その他の用途には使用しないで下さい。
- ②本商品に破損箇所のある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ③本機は、雨等の影響を受けない、子供の手の届かない場所で保管して下さい。

株式会社 パーマンコーポレーション


〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5  
フリーダイヤル 0120-202-800

## ハイブリッド車救援端子用銅板

品番：# 3326540000 型式：PA2702

## 1, 使用方法

- ①銅板を写真のように折り曲げて車両側の救援端子にはさんで下さい。
- ②銅板の取り付けが出来たら「#3326500000 軽量エンジンスターター」の取扱説明書「C エンジン始動方法」をご覧ください始動して下さい。



## 2, 注意事項

**△注意** (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品はプレートタイプのハイブリッド車救援端子用の商品です。その他の用途には使用しないで下さい。
- ②本商品に破損箇所のある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ③本機は、雨等の影響を受けない、子供の手の届かない場所で保管して下さい。

株式会社 パーマンコーポレーション


550-0021 大阪市西区川口4-1-5  
フリーダイヤル 0120-202-800

## ハイブリッド車救援端子用銅板

品番：# 3326540000 型式：PA2702

## 1, 使用方法

- ①銅板を写真のように折り曲げて車両側の救援端子にはさんで下さい。
- ②銅板の取り付けが出来たら「#3326500000 軽量エンジンスターター」の取扱説明書「C エンジン始動方法」をご覧ください始動して下さい。



## 2, 注意事項

**△注意** (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品はプレートタイプのハイブリッド車救援端子用の商品です。その他の用途には使用しないで下さい。
- ②本商品に破損箇所のある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ③本機は、雨等の影響を受けない、子供の手の届かない場所で保管して下さい。

株式会社 パーマンコーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5  
フリーダイヤル 0120-202-800